

KAŠÍRKA MRAMOROVÝ STOLÍK^{1/2}

ČO BUDETE POTREBOVAŤ (MATERIÁL A POMÔCKY):

- 1. Základ stolíka:** Zvyškový pevný kartón a celé papierové obaly z vajčiek.
- 2. Spojovací materiál stolíka:** Papierová lepiaca páska.
- 3. „Mramorový“ povrch stolíka:** Vopred pripravená kašírka (papierová hmota).
- 4. Farbivo:** Čierna prášková farba (napríklad práškový pigment, jemný uhlík).
- 5. Nádrie:** Orezávač, pravítko, väčšia hladká podložka.
- 6. Eko-bio spojivo:** Hladká múka a voda.

PRACOVNÝ POSTUP



1. KONŠTRUKCIA KOSTRY STOLÍKA

- Zo zvyškového kartónu si vyrež diely v tvare štvorca pre vrchnú odkladaciu plochu a diely v tvare obdĺžnika, ktoré budú tvoriť nohy stolíka
- Pre zabezpečenie stability a pevnosti, no pri zachovaní nízkej hmotnosti, vyplň vnútro kartónových schránok celými vajčikovými obalmi.
- Následne kartónové diely uzavri a pomocou papierovej pásky pevne spoj všetky hrany, ako aj nohy s odkladacou plochou.

2. VÝROBA "MRAMOROVÝCH" PLÁTOV

- Zober si predpripravenú vlhkú kašírku a nepravidlene na ňu nanes trochu čiernej práškovej farby. Hmotu nepremiešavaj úplne dokonale - cieľom je vytvoriť nepravidelné žilkovanie typické pre kameň.
- Hmotu rovnomerne rozprestri v rovnako hrubej vrstve na pripravenú veľkú hladkú podložku. Povrch uhlad' rukami alebo stierkou. Optimálna hrúbka je medzi 0,5 – 1 cm.
- Pre ešte realistickejší efekt pracovnú plochu na niektorých miestach nepravidelné posyp ďalšou čiernou práškovou farbou a jemne ju vtlač/ uhlad' do povrchu.
- Takto pripravenú hmotu nechaj dôkladne a úplne vyschnúť.



KAŠÍRKA^{2/2} MRAMOROVÝ STOLÍK

3. FORMÁTOVANIE OBKladu

- Keď je vrstva kašírky úplne suchá, opatrne z nej "mramorovú dosku" zlúpni, pomôcť si môžeš plastovou špachtľou.
- Nameraj si presné rozmery odkladacej dosky a nôh tvojho kartónového stolíka.
- Pomocou pravítka a ostrého orezávača narež z usušenej kašírky pláty, ktoré zodpovedajú rozmerom stolíka.



4. LEPENIE PLÁTOV

„Mramorové“ pláty môžeš prilepiť ku konštrukcii stolíka lepidlom.

- **Ako pripevniť pláty na schránku úplne ekologicky?** Je možné použiť zvyšky kašírky, alebo 100% bio riešením je aj vytvoriť si domáce múčne lepidlo (škrobový maz). Je to prastará technika, ktorá je na spájanie papiera s papierom mimoriadne silná.
- **Recept:** Zmiešaj 1 diel hladkej múky s 3 až 4 dielmi vody. Zmes za stáleho miešania zahrievaj na sporáku na miernom ohni, kým nezhustne do konzistencie pudingu. Nechaj ju vychladnúť.
- Túto pastu bohato nanies na kartónovú kostru stolíka a vyrezané mramorové pláty na ňu pevne pritlač. Keď múčne lepidlo vyschne, pláty budú k stolíku držať doslova ako prikované, a pritom zostane celý projekt kompostovateľný.

5. FINÁLNA RETUŠ ROHOV

Po nalepení všetkých plátov na konštrukciu ti v rohoch a na hranách vzniknú spoje a medzery. Tieto nedokonalosti vyplň a zahlad' zostávajúcou surovou (mokrou) kašírkou. Vytvoríš tak plynulé prechody a stolík získa jednoliaty, masívny vzhľad.

Po zaschnutí rohov je tvoj unikátny, recyklovaný kúsok nábytku hotový!

